

CONECTOR COM LUER
CONECTOR MICROCLAVE

INSTRUÇÕES DE USO

INDICAÇÃO:


O Conector MicroClave é um conector sistema fechado, peça única, sem agulha, dispositivo ariogênico, estéril, indicado como acessório em linhas de extensão intravenosa.

DESCRIÇÃO

É um conector sistema fechado, sem agulha, estéril.

ESPECIFICAÇÃO:

Código	Especificação
011-C3300	Comprimento total: 2,65 cm, capacidade total: 0,04 mL.
011-MC100	Comprimento total: 2,08 cm, capacidade total: 0,05 mL.



Conektor MicroClave

Composição: Acrílico, poliéster e silicone

Finalidade: É um conector que serve para manter o sistema fechado, evitando vazamento.

Tampa

Composição: Polipropileno

Finalidade: Serve para proteger o conector durante o transporte antes de seu uso.

Acondicionado individualmente em embalagem blíster em filme de papel de grau médico. Embalado em caixa de papelão contendo 100 unidades e instrução de uso

MECANISMO DE AÇÃO

O Conector MICROCLAVE® é um sistema fechado, peça única, sem agulha. Trata-se de um dispositivo ariogênico, estéril, de uso único recomendado pelo fabricante, destinado a ser usado como complemento das linhas de extensão IV primárias e secundárias.

INSTRUÇÕES DE USO:

- 1- Remova o Conector MicroClave da embalagem com técnica asséptica.
- 2- Prime o MicroClave de acordo com o protocolo de instalação. Inverter o dispositivo para expelir o ar.
- 3- Retire a capa protetora do conector. Com técnica asséptica conecte o luer macho do MicroClave ao Cateter Intravenoso ou conjunto de extensão até que obtenha conexão segura.
- * Recomenda-se lavagem rigorosa das mãos, uso de máscara e luvas estéreis.
- 4- Para acessar o MicroClave, realizar a assepsia do luer fêmea do conector com compressa embebida com solução antisséptica (álcool 70%, clorhexidina 0,5%) ou swab friccionando por 15 segundos.
- 5- A seguir conecte totalmente a seringa ou conjunto de administração, segure o conector MicroClave, empurre firmemente e gire o conector macho em linha reta no sentido horário até que obtenha conexão segura.
- 6- Para desconectar segure o MicroClave e retire a seringa ou conjunto de extensão com movimento giratório no sentido anti-horário.
- Segure o MicroClave e não o hub do cateter, para prevenir desconexão acidental do MicroClave Clear do cateter.
- 7- Realizar o Flush do MicroClave após cada uso com Soro Fisiológico 0,9% para cada lúmen do cateter.
- 8- Para conexões subsequentes repetir a partir do passo 4.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Leia e siga cuidadosamente as instruções antes de utilizar.

Fabricante recomenda o uso único.

Não utilizar agulhas.

Não tampar o conector MicroClave, pois o conector é um sistema fechado.

Manter a embalagem unitária intacta. Não utilizar se a embalagem estiver aberta ou danificada.

Seguir as instruções de uso. Não utilizar este produto para qualquer outro fim além do indicado.

Não contém látex e nem DEHP.

NÃO REESTERILIZAR NEM REUTILIZAR.



O conteúdo da embalagem é estéril. ESTERILIZADO POR IRRADIAÇÃO.



PRAZO DE VALIDADE

5 anos a partir da data de esterilização.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Conservar em temperatura ambiente (15° C a 30° C).

Conservar em condições de umidade relativa de 40% a 90%.

Fabricado e distribuído por:

Fabricante Responsável

ICU Medical, Inc.
951 Calle Amanecer - San Clement - CA 92673 Estados Unidos

Unidade Fabril

ICU Medical, Inc.
4455 Atherton Drive - Salt Lake City, UT 84123 - Estados Unidos

ICU Medical de Mexico, S A de C.V.

Avenida Cuarzo, 250 - Rancho Santa Clara, Maneadero - Ensenada, Baja California - Mexico 22790

Importado e distribuído por:

Medcorp Hospitalar Ltda.

Av. Fagundes de Oliveira, 538 – Galpão A5
09950-300 - Piraporinha - Diadema (SP)
CNPJ N. 67.630.541/0001-74
TEL: (011) 4067-5011
Resp. Téc. Priscila Yokota – CRF/SP - nº 31.857

Registro ANVISA nº 10312210038

www.medcorpnet.com.br

Atendimento ao cliente: 11-4067-5011; 11-3849-8992

Rev. 02-2020