



**FICHA TÉCNICA:
HAMPER**



• DESCRIÇÃO

Saco Hamper de Plástico para utilização em carrinho /suporte para Hamper para transporte da roupa hospitalar suja que seguirá para a lavanderia. Capacidade de 120 Litros, nas medidas 90 cm largura x 105 cm altura, na cor (verde, azul, vermelho ou amarelo) fabricado com Polietileno, com impressões em conformidade com a NBR 7500 da ABNT, com fita para amarração embutida na boca do saco, solda contínua, homogênea e uniforme vedando fortemente e evitando a perda do conteúdo durante o manuseio. Obrigatória apresentação do documento da ANVISA dispensando o produto do registro.

• CARACTERÍSTICAS

- Descartável
- Disponível nas cores verde, azul, vermelho e amarelo
- Capacidade: 120 Litros (90x105)



• MATÉRIAPRIMA

Polietileno de alta densidade.

• CATEGORIA E DESEMPENHO

Confeccionado utilizando como matéria prima o polietileno de alta densidade virgem de alta qualidade, fator que garante maior resistência ao produto, pigmentada em várias cores, opaca, inodora e atóxica. Resistente aos testes de vazamentos e rupturas.

Como a força de peso é concentrada no fundo do saco, a PLÁSTICO JUREMA desenvolveu este produto com soldas laterais para garantir segurança de eventuais rompimentos da soldas e vazamentos. Possui fita plástica na boca proporcionando um fechamento prático e rápido. Disponível nas cores azul, vermelho, verde e amarelo com capacidade de 120 litros em embalagens com 50 unidades.

• APLICAÇÃO

O Hamper é utilizado para o transporte de rouparias contaminadas ou não em hospitais, laboratórios, farmácias, consultórios médicos, odontológicos e veterinários, hotéis, etc.

Uso único

• DETALHES DO FECHAMENTO

- Fechamento do saco de hamper feito através de cordão de nylon embutido em toda extensão da boca do saco.



• CONDIÇÕES DE ESTOCAGEM

Deve ser mantido na embalagem original até o momento do uso, em local com boa ventilação, limpo e seco.

Nas condições de estoque (não uso) especificadas, a vida útil é indeterminada.

• DURABILIDADE

Produto de uso único deve ser dispensado após o uso.

• LIMITAÇÕES DE USO E ADVERTÊNCIAS

1. Este saco de hamper esta destinado exclusivamente para uso em coletas de roupa não deve ser utilizado para coleta de resíduos sólidos ou líquidos.
2. Não deve ser utilizado para descarte de materiais perfurantes ou cortantes.

• INSTRUÇÕES DE USO

- 1- Coloque o saco dentro do carro para hamper.
- 2- Puxe a fita pelo lado indicado ajustando a boca da saco ao bocal do carro.
- 3- Após preenchimento do saco com a roupa suja, desfazer o laço que prende-o a aste do carro.
- 4- Fechar a boca do saco com a fita antes de retirá-lo do carro para hamper.
- 5- Retirar o saco com a boca já fechada pela lateral do carro.

• INFORMAÇÕES E CUIDADOS GERAIS

Antes de utilizar o produto o usuário deve:

Ser informado pelo empregador sobre os riscos de acidentes com resíduos infectantes.

Receber treinamento para a correta utilização.

Conhecer a simbologia de resíduos perigosos.